

Simulatore/emulatore USB (per Windows®)**Guida per l'utente**

La presente Guida per l'utente illustra le funzionalità del simulatore USB e dell'emulatore USB per le calcolatrici scientifiche CASIO.

Per utilizzare il simulatore/emulatore USB, occorre un'unità flash USB fornita da CASIO (CASIO USB Flash Drive).

Importante!

- Alcune funzioni e operazioni delle applicazioni USB differiscono da quelle disponibili nelle applicazioni in abbonamento.
- La velocità di calcolo dei simulatori ed emulatori varia in funzione della velocità del computer e differisce da quella della calcolatrice.
- La compatibilità dei file tra le applicazioni USB e le applicazioni in abbonamento e tra le applicazioni USB e le calcolatrici non è garantita.
- Non eliminare mai i file seguenti dall'unità flash CASIO USB:
defrtt.axc, dfxcfx.ars, fguqw.juts, hjkqw.juts, rorrm.juts,
rtyrm.juts

In caso contrario, il simulatore/emulatore USB non può essere avviato.

- Per i dettagli sul funzionamento della calcolatrice scientifica, consultare la guida per l'utente del software disponibile sul sito Web di CASIO:
<https://world.casio.com/manual/calc/>

Nota

- Windows è un marchio o marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Sommario

▪ Requisiti di sistema.....	IT-2
▪ Avvio del simulatore/emulatore USB	IT-2
▪ Utilizzo di un simulatore/emulatore USB	IT-2
Operazioni del simulatore/emulatore.....	IT-2
Ridimensionamento della schermata.....	IT-2
Menu del simulatore USB	IT-2
Menu dell'emulatore USB	IT-3
▪ Cartella FLASH_Folder (solo simulatore USB)	IT-4
▪ Aggiornamento alla versione più recente del simulatore/emulatore USB	IT-5

▪ Requisiti di sistema

Per informazioni sull'ambiente operativo del simulatore/emulatore USB, consultare il sito Web seguente:

<https://edu.casio.com/requirements/usb/>

▪ Avvio del simulatore/emulatore USB

1. Collegare l'unità flash CASIO USB a una porta USB del computer.
2. Fare doppio clic sul file "XXX_Ver_USB.exe" del simulatore/emulatore USB da avviare.

Importante!

- È possibile utilizzare un simulatore/emulatore USB senza installarlo sul computer.
- Per avviare un simulatore/emulatore USB, l'unità flash CASIO USB deve essere collegata a una porta USB del computer.
- Non scollegare l'unità flash CASIO USB dalla porta USB del computer mentre è in esecuzione un simulatore/emulatore USB. In caso contrario, verrà mostrato un messaggio di errore e il simulatore/emulatore USB verrà arrestato.

▪ Utilizzo di un simulatore/emulatore USB

Operazioni del simulatore/emulatore

Per utilizzare una calcolatrice virtuale sul computer, "premere" i relativi tasti utilizzando il mouse.

Ridimensionamento della schermata

Per ridimensionare la schermata, trascinare uno dei bordi oppure utilizzare la funzione apposita del menu. Vedere "Menu del simulatore USB" e "Menu dell'emulatore USB" sotto (pag. IT-3).

Menu del simulatore USB

Fare clic con il tasto destro del mouse nella schermata del simulatore USB per visualizzare un menu con le opzioni descritte nella tabella seguente.

Menu	Sottomenu	Descrizione
Size* ₁	xX	Consente di specificare le dimensioni (X volte) della schermata del simulatore.
Open Flash Folder		Aprire la cartella denominata FLASH_Folder (pag. IT-4).
Capture Screen		Consente di acquisire un'immagine della schermata della calcolatrice e di salvarla negli appunti.

Menu	Sottomenu	Descrizione
Capture Setting	Outer frame	Consente di specificare una cornice esterna per le schermate acquisite.
	xX Zoom	Consente di acquisire immagini ridimensionate della schermata della calcolatrice.
Language		Consente di modificare la lingua visualizzata.
Manual	Calculator	Avvia il browser e apre il sito Web di CASIO: https://world.casio.com/manual/calc/
	Simulator	Mostra la Guida per l'utente del simulatore.
License		Mostra l'accordo di licenza con l'utente finale (EULA).
About		Mostra le informazioni sulla versione.
Exit		Chiude il simulatore.




*1 A seconda del modello di calcolatrice, questo menu potrebbe non essere disponibile.

Nota


Se si tenta di chiudere il simulatore mentre sta eseguendo un calcolo, si otterrà l'annullamento del calcolo ma non la chiusura del simulatore. Per chiudere il simulatore, in questo caso, è necessario uscire nuovamente.

Menu dell'emulatore USB

Menu Window

Menu	Pulsante della barra	Descrizione
Normal		Ripristina le dimensioni normali della schermata.
Fit		Adatta le dimensioni della finestra all'intero schermo.
Pop-up Display		Posiziona la schermata della calcolatrice in una finestra separata.
Exit		Chiude l'emulatore.

Menu Tools

Menu	Sottomenu	Pulsante della barra	Descrizione
Capture Screen			Consente di acquisire un'immagine della schermata della calcolatrice e di salvarla negli appunti.
Capture Setting	Outer Frame		Consente di specificare una cornice esterna per le schermate acquisite.
	xX Zoom		Consente di acquisire immagini ridimensionate della schermata della calcolatrice.

Menu Help

Menu	Descrizione
(Nome modello) Manual	Avvia il browser e apre il sito Web di CASIO: https://world.casio.com/manual/calc/
Emulator Manual	Mostra la Guida per l'utente dell'emulatore
License	Mostra l'accordo di licenza con l'utente finale (EULA).
About	Mostra le informazioni sulla versione.

▪ Cartella FLASH_Folder (solo simulatore USB)

Nel simulatore USB, la cartella denominata FLASH_Folder corrisponde alla memoria di archiviazione (SMEM) della calcolatrice. La posizione della cartella FLASH_Folder è mostrata di seguito (dove il nome dell'unità Flash CASIO USB è E:).

E:\User_Data\<Model name>\FLASH_Folder

È possibile utilizzare la procedura seguente per modificare i file creati e archiviati nella memoria dal simulatore USB.

1. Aprire la cartella FLASH_Folder.**2. Copiare, modificare, eliminare o aggiungere i file desiderati.**

- Utilizzare le stesse operazioni sui file eseguite normalmente sul computer.

Importante!

- La cartella FLASH_Folder viene creata al primo avvio del simulatore.
- Se la scrittura dei dati sull'unità Flash CASIO USB non va a buon fine per un problema del computer, la cartella FLASH_Folder viene creata nella seguente posizione del disco rigido:

C:\Users\<(user name)\AppData\Roaming\CASIO\User_Data\<Model name>\FLASH_Folder

▪ **Aggiornamento alla versione più recente del simulatore/emulatore USB**

Dopo aver ottenuto la versione più recente del simulatore/emulatore USB, eseguire la procedura descritta di seguito per aggiornarla.

Estrarre il file zip contenente la versione più recente del simulatore/emulatore USB in qualsiasi percorso dell'unità Flash CASIO USB o del disco rigido del computer.

Aprire la cartella estratta e avviare XXX_Ver_USB.exe.

Nota

- I dati presenti nella memoria principale e nella memoria di archiviazione vengono trasferiti automaticamente dalla versione precedente del simulatore/emulatore USB alla nuova versione.
- Dopo l'aggiornamento, è possibile eliminare la cartella contenente il file exe della versione precedente del simulatore/emulatore USB.